



Bedienungsanleitung Trackman Indooranlage:

- Licht einschalten (an der linken Wand neben dem Fenster)
- nur mit sauberen Schuhen und Schläger benutzen
- saubere Golfbälle bitte ohne Logo oder Aufdruck
- Roter Knopf drücken – System fährt alles eigenständig hoch
- Auswahl der Trainingsmöglichkeiten starten
- z.B. spielen auf dem Platz,Driving Range usw.
- um das Spiel zu Beenden bitte wieder den roten Knopf drücken
- beim Verlassen das Licht löschen und das System mit dem roten Knopf herunterfahren

Wir wünschen Ihnen viel Spass !

Benutzung auf eigene Gefahr.

Bei Schäden haftet der Benutzer – es wird keine Haftung übernommen.